

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ: Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA телевизор.
С регулиране на ъгъла по вертикала +/- 15°.

МОДЕЛ: TTS-P213N

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА: | 3.0 кг. |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | 55 до 100 “ (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват: | до 600 x 400 мм |
| 4. Максимален товар: | до 50 кг. |
| 5. Минимална дистанция от стената: | 70мм |



НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.

Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието.

Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени.

Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

ОКОМПЛЕКТОВКА:


Номер	Описание / картинка	Спецификация	Количество
1		Планка за стена	x 1
2		Рамо	x 2
3		Заключваща планка	x 1
A		ВИНТ М 6.3x40 мм	x 6
B		ДЮБЕЛ - М10	x 6
C		Болт М8 x 16 мм	x 4
D		А)Болт М6 x 20 мм Б)Болт М8 x 28 мм	x 4
E		ШАЙБА Ø8 мм	x 4
F		ШАЙБА Ø 6 x 16 мм	x 4
G		А)Пластмасова Дистанционна втулка Ø6 мм Б)Пластмасова Дистанционна втулка Ø8 мм	x 4
H		Нивелир	x1

Забележка:

При монтажа на планката към телевизора Ви използвайте само подходящите размери от позиции D и G

ИНСТАЛАЦИЯ:


1



1. Използвайте нивелира от комплекта (поз.Н) за да подравните стойката по хоризонтала. Спазвайте указаните горна и долна част на стойката.


Отбележете и Пробийте шест отвора с подходящото за целта свредло и пробивен инструмент. Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели (поз.В) от комплекта или други подходящи такива, сложете планката до стената и фиксирайте стойката с болтовете (поз.А)

2. Фиксирайте двете рамена към телевизора с подходящите за целта болтове позиции (С) или (D). Според избраните винтове използвайте шайби (Е) или (F). Ако има нужда използвайте пластмасовите дистанционни втулки (поз.Г)
В комплекта са включени няколко типа болтове и втулки за монтаж на планките към телевизора.
Моля, уверете се и използвайте само подходящите втулки и болтове подходящи за вашия телевизор.



Внимание!: Използването на неправилните втулки и болтове може да повреди Вашия телевизор!

Внимателно спуснете стойката и наместете рамената така че, да се заключат (закрепят) надеждно към стенната планка и промушете фиксиращата шина (3).



Артикул:Стойка
Производител : JSS. Co Ltd
Произход:Китай
Вносител:Роял Електроникс ООД
Тел:02/9746006
Град София, бул."Андрей Ляпчев"9
Булстат:831099981
www.thunder.bg